



User guide

Conference phone Konftel 100

Dansk | Deutsch | English | Español | Français

Italiano | Norsk | Suomi | Svenska


Conference phones for every situation




Sisältö

| | |
|--|-----------|
| Kuvaus | 3 |
| Liitännät, lisätarvikkeet, varaosat | 4 |
| Puhelinluurin/kuulokkeiden liitännät | 5 |
| Puhelut | 6 |
| <i>Tulevat puhelut</i> | 6 |
| <i>Soittaminen</i> | 6 |
| <i>Paina uudelleensoitonäppäintä</i> | 6 |
| <i>Kolmen osallistujan puhelut</i> | 6 |
| <i>R-näppäimen ohjelmoiminen</i> | 7 |
| Teleneuvottelunäppäin | 8 |
| Äänvoimakkuuden säätö, mykistys, viritys, soittoäänien voimakkuus | 9 |
| Vianmääritys ja huolto | 10 |
| Tekniset tiedot | 11 |

Laite päältä



Laitteen pohja




Näyttö



4 Liitännät, lisätarvikkeet, varaosat

Liitännät



Lisätarvikkeet


| Tuotenro | Kuvaus |
|-----------|---|
| 9146030 | Seinäasennuskiinnike |
| 149110 | Kattokiinnike ja kaapelit |
| 900103339 | Jatkajohto, virransyöttö 10 m |
| 900103340 | Jatkokaapeli, virta ja analoginen verkko, 10 m |
| 900103341 | Jatkokaapeli, virta ja analoginen verkko, 7,5 m |

Varaosat

| Tuotenro | Kuvaus |
|-----------|--|
| 900103334 | Virtalähde ja analoginen POTS-verkko-kaapeli 7,5 m |
| 900102026 | Virtamuuntaja 12 V DC |

Puhelinluurin/kuulokkeiden liitäntä

Voit liittää puhelimen ja luurin/kuulokkeet samaan puhelinseinäpistorasiaan kuin Konftel 100:n. Huomioi, että Konftel 100'n telepistoke liitetään ensin seinäpistorasiaan.



Siirrä puhelu Konftel 100:sta luuri/kuuloke-puhelimeen ja päinvastoin käyttämällä OK-näppäintä.

Tulevat puhelut

Soittoääni kuuluu ja vihreät mikrofonimerkkivalot syttyvät tulevan puhelun merkiksi.



Paina OK-näppäintä vastataksesi puheluun.



Päättyessäsi puhelu paina OK.

Soittaminen



Paina OK-näppäintä.

0-9...

Valitse numero.



Päättyessäsi puhelu paina OK.

Numeron toisto



Paina toisto näppäintä. Numeroon soitetaan 3 sekunnin kuluessa.



Päättyessäsi puhelu paina OK.

Kolmen osallistujan puhelut



Paina OK.

0-9...

Valitse kokouspuhelun ensimmäinen osanottaja.



Paina R-näppäintä, kun ensimmäinen puhelu yhdistyy. Kuulet valintaäänien.

0-9...

Valitse kokouspuhelun seuraavan osanottajan numero ja odota vastausta. Paina ensin R-näppäintä ja sitten 3-näppäintä.



Kaikki kolme osanottajaa voivat nyt ottaa osaa samaan puheluun.

Ellei puhelusi vastata



Paina ensin R ja sitten 1 palataksesi ensimmäiseen puheluun.

Huomaa: Ryhmäpuhelu-toiminnon käyttö ja ominaisuudet saattavat vaihdella niin eri maiden välillä kuin niiden erityyppisten vaihteidenkin välillä, joihin Konftel 100 liitetään. Jos haluat kytkeä yhteen useita liittymiä, suosittellemme, että otat yhteyden teleneuvottelupalveluja tarjoavaan yritykseen. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Jos R-näppäin ei toimi

Puhelinvaihteen R-näppäimelle asettamat vaatimukset vaihtelevat eri vaihteiden ja maiden välillä. Siksi Konftel 100 tarjoaa mahdollisuuden ajan ohjelmoimiseen, jotta Konftel 100 toimisi useimpien markkinoilla myytävien vaihteiden kanssa.

R-näppäimen ohjelmoiminen (perusasetus = 2)



R-näppäin alaspainettuna 3 sekunnin ajan, kunnes vihreät valodiodit vilkkuvat ja kuulet kolme lyhyttä piippausta.

1-6...

Syötä R-pulssin arvo. Tavallisimmin käytetty arvo on 2. Tarkista alla olevasta taulukosta, että se soveltuu sinulle omakohtaisesti.

| Arvo: | Aika: |
|----------------|---------|
| 1 – R-toiminto | 65 ms. |
| 2 – R-toiminto | 100 ms. |
| 3 – R-toiminto | 150 ms. |
| 4 – R-toiminto | 270 ms. |
| 5 – R-toiminto | 600 ms. |
| 6 – R-toiminto | 80 ms. |



Paina OK-näppäintä päättääksesi ohjelmoinnin ja tallentaaksesi arvon.

8 Teleneuvottelunäppäin

Teleneuvottelunäppäintä voit käyttää halutessasi ohjelmoida puhelinneuvottelusi numeron ennakolta.

Teleneuvottelunäppäimen ohjelmoiminen

CONF

Pidä teleneuvottelunäppäin alaspainettuna, kunnes punaiset valodiodit vilkkuvat ja kuulet kolme lyhyttä piippausta (noin 3 sekuntia).

0-9...

Syötä teleneuvottelusi puhelinnumero näppäimistöltä (enintään 20 numeroa).

∅

Jos Konftel 100:n on odotettava toista valintaa, sinun pitäisi syöttää väliin tauko salassapito/tauko-näppäintä käyttämällä.

CONF

Paina teleneuvottelunäppäintä päättääksesi ohjelmoinnin ja tallentaaksesi numeron.

Teleneuvottelunäppäimen käyttö

CONF

Paina teleneuvottelunäppäintä päättääksesi teleneuvottelun.

OK



Päättääksesi puhelun painat OK.

Teleneuvottelun puhelinnumeron poistaminen

CONF

Pidä teleneuvottelunäppäin alaspainettuna 3 sekunnin ajan, kunnes punaiset valodiodit vilkkuvat ja kuulet kolme lyhyttä piippausta.

OK



Paina OK poistaaksesi teleneuvottelun puhelinnumeron.

Äänvoimakkuus



Säädä kaiuttimen äänvoimakkuus ylös/alas-näppäimellä puhelun aikana.

Mykistys



Paina mykistysnäppäintä kytkeäksesi mikrofoni pois päältä. Mikrofonimerkkivalot vaihtuvat punaisiksi. Paina uudestaan kytkeäksi mikrofonitoiminnon päälle. Mikrofonimerkkivalot muuttuvat taas vihreiksi.

Viritys



Kun Konftel 100 kytetään, ääni virittyy automaattisesti huoneen ja puhelinlinjan mukaan. Konftel 100 tunnistaa huoneen akustiikan ja mukautuu koko puhelun aikana olosuhteiden mukaan. Manuaalisessa virityksessä painetaan ylös/alas-näppäin samanaikaisesti. Lyhyt kohinaääni kuuluu.

Soiton merkkiäänien voimakkuuden säätö



Säädä merkkiäänien voimakkuus ylös-/alasnäppäimellä. Valittavana on 6 eri voimakkuutta. Kunkin painalluksen jälkeen kuuluu soiton merkkiääni. Äärimmilleen säädettyinä äänimerkkiä ei kuulu lainkaan.

Vianmääritys

1. Tarkasta, että mikroni on päällä puhelun aikana. Vihreiden merkkivalojen täytyy palaa.
2. Tarkista, että Konftel 100 on kytketty analogiseen puhelinliittymään.
3. Ohita jatkojohtoja johdot ja tarkista, että järjestelmä toimii oikein. Jos näin ei ole, ota yhteys jälleenmyyjään.
4. Jos Konftel 100:n on odotettava toista valintaääntä, sinun pitäisi syöttää väliin tauko salassapito/taukonäppäimellä, kun ohjelmoit teleneuvottelun puhelinnumeron.

Huolto

Puhdista laite kuivalla, pehmeällä puhdistusliinalla. Älä käytä vettä tai nestemäisiä puhdistusaineita!

Keskusyksikkö

| | |
|----------------------------------|--|
| Virransyöttö: | Tasavirtamuuntaja 240 V AC/12V DC; 700 mA. |
| Puhelinliitântä: | Analoginen POTS, RJ-11. |
| Virtalähde ja POTS-puhelinjohto: | 7,5 metriä, RJ-11 (tele), EIAJ luokka IV (sähkö). |
| Suosittelvat huoneolosuhteet: | Jälkikaiunta-aika: <0,5 s. Taustäääni: <45 dBA. |
| Taajuusvaste: | 200 – 3700 Hz. |
| Kaiutinäänän voimakkuus: | 85 dB SPL. |
| Huonekaikuvaimennus: | 208 ms. |
| Linjakaikuvaimennus: | 25 ms. |
| Automaattinen säätö: | <1 ms impulssi (ei havaittavissa). |
| Mitat: | Halkaisija 232 mm. |
| Paino: | 700 g. |
| Käyttölämpötila: | 5 – 40° C toiminnassa. |
| Ilmankosteus: | 20 % – 80 % lauhteeton. |
| EMC: | EN 50 081-1:1992. EN 55024:1998. EN 60950. |
| Sähköturvallisuus: | EN 60950. |
| Teleliikennehyväksyntä: | EUROPEAN TBR21. |
| Näppäimistö: | 19 näppäintä. |
| Yhteensopivuus: | Konftel 100 puhelin voidaan liittää kaikkiin puhelinjärjestelmiin jossa on analoginen liitântä. Esimerkkejä: Ericsson: MD110. Businessphone. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascom: Ascotel. Nokia. Matra. Samsung. Panasonic. |

Konftel is a leading company within speaker communication and audio technology. We develop and sell products and technology for telephone meetings based on cutting-edge expertise within acoustics and digital signal processing. Characteristic of our products is that all conference telephones contain the same high quality audio technology – Omni-Sound® – providing crystal clear sound. Read more about Konftel and our other products on **www.konftel.com**

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
